

LABORATUVAR ALET VE EKİPMANLARINI KULLANMA KURALLARI

DİSTİLE SU CİHAZI

- Distile su cihazı labaratuvar sorumlusu ve yetkili kişiler tarafından kullanılacaktır.
- Distile su bidonlarının kapağı açık unutulmayacak ve bidonlar başka bir yere taşınmayacaktır.
- Distile su bitmek üzere ise hemen yetkiliye haber verilecektir.
- Yüksek miktarda distile su ihtiyacı için bir gün önceden izin alınacaktır.
- Distile su bidonlarının içinden pipetle su çekilmemelidir.

ETÜV/FIRIN

- Etüvü ve fırını kullanan kişiler isimlerini ve çalışmanın biteceği zamanı etüvün üzerindeki etikete yazmalıdır.
- Etüv yada fırın çalışıyor ve çalışanın kimlik bilgileri yazıyor ise etüv kesinlikle kapatılmamalı veya sıcaklık ayarıyla oynanmamalıdır.
- Mesai saatine kadar bitmeyen çalışmalar kesinlikle labaratuvar sorumlusuna bildirilmeli, etüv ya da fırın çalışır durumda bırakılıp gidilmemelidir.

pH METRE

- Kullanılan pH metrenin kalibreli olup olmadığına bakılmalı, eğer kalibrasyon gerekli ise pH metrenin kalibrasyon yöntemine göre kalibre edilmelidir.
- Kalibrasyon çözeltileri temiz tutulmalı ve dolapta saklanmalıdır. prop, distile su ile iyice yıkanıp durulandıktan sonra kalibrasyon çözeltilisine batırılmalıdır.
- Ölçüm yapılmadığı zamanlarda probun koruma çözeltisi içinde durmasına dikkat edilmelidir. Probu koruma çözeltisi temiz olmalıdır.

ÇEKER OCAK

- Derişik asit, baz uçucu çözeltilerle çalışırken mutlaka çeker ocağı kullanılmalıdır.
- Çeker ocaklar kullanılmadan önce havalandırma sistemi açılmalıdır
- Çeker ocakta çalışırken maske ve koruyucu gözlük kullanılmalıdır.
- Çeker ocağında çalışma esnasında çeker ocağının camı mümkün olduğu kadar kapalı tutulmalıdır.

SPEKTROFOTOMETRE

- Isınması için alet ölçüm yapmadan 15 dakika önce açılmalıdır.
- Küvetler ölçüm haznesine yerleştirilmeden önce kurulanmalı, örnek ağzına kadar doldurulmamalıdır. Ölçümden sonra küvetler haznede unutulmamalı ve hemen temizlenip kaldırılmalıdır.
- Küvet haznesine kesinlikle sıvı dökülmemeli, eğer döküldü ise hemen kurutulmalıdır.
- Alet ölçüm bittikten sonra açık bırakılmamalı hemen kapatılmalıdır.

HASSAS TERAZİ

- Terazî kapakları mutlaka kapalı tutulmalı ve içinde bir şey olmamalıdır.
- Terazînin yatay pozisyonu kontrol edilmelidir. Terazîdeki hava kabarcığının ortalanmış olması gereklidir. Eđer deęil ise ortalanmalıdır.
- Terazî üzerine, içine ve etrafına kimyasal dökülmemesine dikkat edilmelidir.